

Operating Instructions

Batteries (Page:2)

Useful functions (Page:2)

■ HOLD

This function causes the unit to ignore accidental button presses.
Set to HOLD so the unit doesn't power on accidentally or play is interrupted.
The unit and remote control each have independent HOLD switches.

■ X2 recording mode

Main unit only: Before playing or recording, press [PRESET, TAPE MODE] and then press [2, TAPE/◀▶ X2].

Recording

"X2": Long play (Doubles the recording time, e. g., 120 min. on a 60 min. tape)

" " : Normal recording

Playback

Use the same mode when playing the tape.

■ Changing the Tone

Remote control only: Press [SOUND/◀▶, REC TIME] during playback or radio reception.

" " : Canceled.

"S-XBS": Boosts the bass.

"TRAIN": Reduces sound leaks and listening fatigue.

Playing a tape

■ Listening to a tape (Page:3)

■ Fast forward and rewind

While stopped

Main unit: Press [REW, 4, ■ NR] or [+FF, 5, 1REP].

Remote control: Press [REW] or [+FF].

■ Quick skip

Skip about 10 seconds, backward or forward.

During play

Main unit: Press and hold [REW, 4, ■ NR] or [+FF, 5, 1REP].

Remote control: Press and hold [REW] or [+FF].

■ Finding the start of the song (TPS)

You can skip songs (up to 9) each time the button is pressed.

During play

Main unit: Press [REW, 4, ■ NR] or [+FF, 5, 1REP].

Remote control: Press [REW] or [+FF].

■ Change side

During play

Main unit: Press [2, TAPE/◀▶ X2].

Remote control: Press and hold [◀▶ NR].

■ Reverse mode

Main unit only: Press [PRESET, TAPE MODE] and then press [1, RADIO ON/BAND, REV MODE].

Each time this operation is repeated, the display change as follows.

" " : One side is played.

" " : Both the forward and the reverse sides are played once.

■ Blank control

Reduces noise between tracks during play by fast forwarding when there is more than 13 seconds of null sound.

Main unit only: Press [PRESET, TAPE MODE] and then press [OFF/■, 3, BLANK CONTROL] to display "BLANK".

■ To listen to a tape recorded with Dolby B NR

Main unit only: Press [PRESET, TAPE MODE] and then press [REW, 4, ■ NR] during playback to display "■ NR".

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

■ Repeating a song (One-repeat function)

Main unit only: Press [PRESET, TAPE MODE] and then press [+FF, 1, REP] during playback to display "REP". To cancel, do the same as above.

Radio

■ Listening to the radio (Page:4)

■ Presetting stations

You can store each station separately as follows. (Total: 30 stations) AM: 1-10 FM: 1-10 TV: 1-10

1-5ch

1. Preparation: Tune in the radio station
2. To memorize channels 1-5, press [PRESET, TAPE MODE] once. "M" flashes.
3. Press and hold [1], [2], [3], [4], [5] (Memory button). Three beeps can be heard.

6-10ch

1. Preparation: Tune in the radio station
2. To memorize channels 6-10, press [PRESET, TAPE MODE] twice. "M" and "S" flashes.
3. Press and hold [1], [2], [3], [4], [5] (Memory button). Three beeps can be heard.

To recall a preset station

Main unit: Perform steps 1, 2 indicated above ⇒ for step 3 above press the memory button.

Remote control: Press [REW] or [+FF].

■ Adjusting the antenna

AM: Try various directions to obtain optimum reception. FM: Extend the earphone cord.

■ Selecting FM monaural

Set [FM MODE/B.P.] to [MONO].

The sound becomes monaural, but noise heard when receiving a FM signal is reduced.

■ For overseas use

Select the allocation setting according to your area.

Preparation: Tune a radio station

1. Press and hold [1, RADIO ON/BAND, REV MODE] until the step indicator appears.
2. While the step indicator is displayed, press [REW, 4, ■ NR] or [+FF, 5, 1REP] and select the step.
J: for Japan E: for Europe, etc. U: for U.S.A., etc.
3. While the step indicator is displayed, press and hold [PRESET, TAPE MODE] until a beep sound is heard.

Changing allocation settings erases the stations stored in the memory.

Recording

■ Recording from the stereo microphone (Page:5)

" " : One side only records.

" " : Both sides record. (Forward → Reverse)

Recording the radio (Page:5)

Remove the stereo microphone ⇒ Perform X2 recording and reverse mode settings ⇒ tune the radio station ⇒ perform step 2

Connect the stereo earphones and listen to the sound during recording.

The recording level is not affected by adjusting the volume.

■ Pausing the recording

While recording

Main unit: Slide [REC, PAUSE].

Remote control: Press [REC].

To resume the recording, do the same as above.

■ Beat proof function

When an AM broadcast is recorded, [FM MODE/B.P.] can be used to reduce unwanted "beat" signals (whistle) which are sometimes present.

Set the selector to whichever position best reduces these "beat" signals.

■ Record time counter

Remote control only: Press [SOUND/◀▶, REC TIME] during recording.

Displayed in 1minute units from 0 to 239.

Each time the button is pressed Counter indicator ⇔ Recording indicator

To reset the counter, press and hold [SOUND/◀▶, REC TIME].


Panasonic®

取扱説明書

Operating Instructions

ステレオラジオカセットレコーダー Stereo Radio Cassette Recorder

品番 **RQ-SX93F**



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

上手に使って上手に節電

保証書付き

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(7ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なお読みください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社)

All Rights Reserved.

RQTT0554-3S
H1203KA3124

Panasonic

持込修理

パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載して
おります。お客様の個人情報に関するお問合せは、お買い上げの
販売店にご相談ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	RQ-SX93F		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1 年間		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電 話 () -		
※ 販売店	住所・氏名 _____ 電話 () -		

松下電器産業株式会社


パナソニック AVC ネットワークス社
ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 TEL (06) 6908-1551

ご販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

充電式電池または単3形乾電池1個で使えます。充電式電池は購入直後も充電が必要です。


1 充電式電池を入れる



ニッケル水素
充電式電池 (付属)


2 充電器に差し込む

(本体の電源を切ってください)




3 コンセントに差し、充電する

(フル充電は約4時間です)



AC100 V
50/60 Hz

充電時の表示



お知らせ


- 電池残量を使いきらなくても継ぎ足し充電が可能です。
- 充電中は動作しません。
- 長期間使用しないときは、節電のためコンセントから抜いておくことをおすすめします。
- 電源「切」状態でも約1mWの電力を消費します。
- 充電しても持続時間が極端に短い場合は、電池の寿命です。

乾電池 (別売り) で使う


長時間で使用する場合

- 充電式電池と乾電池の併用をおすすめします。
- パナソニックアルカリ乾電池を使うと、より長時間楽しめます。

1 単3形乾電池を入れる



2 本体に取り付ける



乾電池ケース (付属)
バネを押しながら入れる。


<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 (ただし、ポータブルCDプレーヤーなどの車載を目的とした機器を車両に搭載された場合は無料)
(ホ) 一般家庭用以外 (例えば、業務用など) に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。取扱説明書に記載がない場合は、同梱別紙の一覧表をご参照ください。


修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報 (保証書控) は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

電池残量表示について



●電源「切」時に確認する



お知らせ

- 充電時間が短いと、充電後に全点灯から点滅するまでの時間が早くなります。
- 「E」が表示されると動かなくなりますが、故障ではありません。充電または新しい電池に交換してください。
- 点滅してから電池が切れるまでの時間 充電式電池…約5分、乾電池と併用…約30分
- 電池が切れて3分経過すると、記憶させた設定 (放送局など) が消去されます。
- 充電式電池と乾電池を併用した場合や、使用環境により正しく表示されないことがあります。

便利な機能

HOLD (ホールド) 機能

ボタン操作を受け付けないようにします。

勝手に電源が入ったり、演奏が中断するなどの誤操作を防止します。

	HOLD状態	HOLD解除
本体表示	00 00 HOLD "TR"	00 00 HOLD 表示なし
リモコン表示	(HOLD) "MU TR"	(HOLD) 表示なし

- 本体をホールドにしてもリモコン操作はできます。


2倍録音モード

テープの録音時間を2倍にして録音することができます。

例) 60分テープなら120分録音が可能です。

- 音質を重視されるときは、通常録音をおすすめします。
- 2倍録音モードで録音したテープを再生するときは、本機の「X2」または、同じ機能のついたテープレコーダーで再生してください。
- 通常録音したテープの場合は、通常再生してください。

音質を変えて楽しむ (サウンド機能)




- 録音中に操作して、「S-XBS」や「TRAIN」を表示させても音質は変わりません。

テープを聞く

■ 正しく再生できるテープ


ノーマルポジション	NORMAL POSITION /TYPE I	○
ハイポジション	HIGH POSITION /TYPE II	○
メタルポジション	METAL POSITION /TYPE IV	○

テープの種類は自動的に判別します。



準備

- カセットを入れる
- ホールドを解除 (⇒2ページ)




本体で操作

リモコンで操作

1

標準/2倍を選ぶ




2

再生する




例) 本体



再生面表示




早送り・巻戻し



テープ終端で自動停止します。

反対面を聞く (テープの走行方向切換え)




再生中の曲をくり返し聞く [1曲リピート]




停止、頭出し、走行方向の切換えでも解除できます。

約10秒前後を聞く [1フレーズサーチ]




サーチ時間はテープの長さにより異なります。

再生モードの切換え



ドルビーB NR

ドルビーB NRで録音したカセットの「サー」というノイズを約1/3に低減して再生します。



ドルビーNRとだけ表示されている場合はドルビーBタイプです。

曲の頭出し (TPS) [前後9曲さるとびサーチ]



テープ終端を3回検出すると自動停止します。

ブランクコントロール

再生中の曲間のノイズを減らし、約13秒以上の無音部を早送りします。



ドルビーラポラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラポラトリーズの商標です。

頭出し/1曲リピート

約3秒間の無音部を検出するため、次のような場合は正しく動作しないことがあります。

- 曲間が短い
- 曲間に雑音がある
- 一曲中に無音に近い部分がある


ブランクコントロール

再生中に無音部 (曲間など) を検知すると、自動的に再生レベルを下げ「サー」というテープ特有のノイズを減らします。また約13秒以上の無音が続くと、「ピピ」と鳴り次の曲まで早送りします。(テープ終端まで曲がなければ、反対面を再生します。)

- テープ終端近くから再生を始める場合、働かないことがあります。そのときは[FF]を押してください。
- 小さい音が続く (クラシックなど) 場合、早送りされることがあります。そのときは、解除してお使いください。

ラジオを聞く

- AM、TVの音声はモノラルです。




準備

- ホールドを解除 (⇒2ページ)

本体で操作


1 AM/FM/TVを選ぶ



例) 本体

AM 1629

押すたびに



リモコンで操作

停止中に長押しする
(電源が入ります)



2 放送局を選ぶ



押し続けると表示が
早く動きます。

放送局を記憶させている時のみ



放送局を記憶させるには
(プリセットチューニング⇒下記)



お知らせ

乗物や建物の中では電波が弱まり聞こえにくくなることがあります。
できるだけ窓際でお聞きください。

好みの放送局を記憶させる【プリセットチューニング】

AM/FM/TV 各10局 (1~10ch) まで記憶できます。



1~5chに記憶

- 記憶させたい放送局を受信する
(⇒上記)
 - PRESET 1回押し
“M”を点滅させる
 - 点滅中に記憶させたいチャンネル (1~5ch) のボタンを長押しする。
 (“ピピピ”と鳴り記憶されます)
- 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch

手順1~3をくり返し他の放送局を記憶させる。(ただし、同じチャンネルを選ぶと、前に記憶させた放送局は消えます。)



6~10chに記憶

- 記憶させたい放送局を受信する
(⇒上記)
 - PRESET 2回押し
“M”と“45”を点滅させる
 - 点滅中に記憶させたいチャンネル (6~10ch) のボタンを長押しする。
 (“ピピピ”と鳴り記憶されます)
- 6ch 7ch 8ch 9ch 10ch

手順1~3をくり返し他の放送局を記憶させる。(ただし、同じチャンネルを選ぶと、前に記憶させた放送局は消えます。)

■ 記憶させた放送局を聞く



リモコン: -/REW +/FF

本体: 上記手順 1、2 → 手順 3 において、メモリーボタンをポンと押す。

アンテナの調整

AM放送: 本体の向きを調整する。
(フェライトアンテナが内蔵されています)

FM/TV放送: アンテナの動きをする
インサイドホンのコードを伸ばす。



FM放送のステレオ/モノラル切換え (FMモード切換え)

■ ステレオで受信中に雑音が多いとき
モノラル音声にすると、雑音が低減されます。
通常はステレオ音声でお聞きください。



ステレオ 00 00 モノラル
FM MODE/B.P. ST/I MONO/I


海外で受信するには

準備 ラジオを「入」にする



- ステップ表示になるまで
長押し
- ステップ表示中に押し、
地域に合ったステップ選ぶ
- ステップ表示中に「ピピピ」と
鳴るまで長押しする

ステップ表示



地域	ステップ (表示)
日本	国内専用 (J)
東南アジア、ヨーロッパ	9kHz (E)
北米、中南米、東南アジアの一部	10kHz (U)

海外ステップ
(E: Europe, U: U. S. A.) のとき
● TV受信ができません。
● 受信周波数帯域が変わります。



お知らせ

ステップを切り換えると記憶させた放送局が消去されます。

録音する

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。


■ 正しく録音できるテープ

ノーマルポジション NORMAL POSITION /TYPE I	○
ハイポジション HIGH POSITION /TYPE II	×
メタルポジション METAL POSITION /TYPE IV	×

本機でハイポジション、メタルポジションテープを使っても、正しく録音・消去できません。

録音時に■■ NRが表示されていてもドルビー機能は動きません。

- 電池の消耗による録音時のトラブルを防ぐため、フル充電した充電式電池か、新しい乾電池のご使用をおすすめします。



- 雑音が入るなど正常に録音できない場合は、次のことをお守りください。
ーマイクを抜き差ししない。
ーマイクとステレオインサイドホンをつぶけない、または音量を下げる。
ーテレビに近づけない。
- ステレオインサイドホンを接続すると、録音中の音を聞くことができます。
- 音量を変えても録音される音には影響しません。

準備


- テープを入れる (「テープを聞く」⇒3ページ)
ふたを閉じると、おもて面が録音されるようにセットされます。
テープのつめがないと録音ができません。 (⇒6ページ)
- ホールドを解除 (⇒2ページ)

テープの始めから録音するとき

テープの端にあるリーダーテープ部を送り出しておきます。

テープの途中から録音するとき

おもて面を再生し、録音を始める位置で止めておきます。 リーダーテープ部



本体で操作

リモコンで操作

1 標準/2倍を選ぶ

標準/2倍を選ぶ



停止中に
押してから

MODE
表示中に
押す

例) 本体

操作のたびに

“X2” : カセットテープ標準録音時間の
2倍で録音 (⇒2ページ)

“ ” : 通常録音

2 録音する


録音する



“MIC” 表示に
なるまでスライド
させる

例) 本体

録音が始めると
点灯します。



“MIC” 表示に
なるまで
押し続けて

+
上記ボタンを
押したまま、
ポンと押す

録音面を選ぶ

録音する前に「再生モードの切換え」 “⇄”: おもて面のみ録音
(⇒3ページ) “→”: おもて面 → うら面を録音

ラジオを録音する

ワンポイントステレオマイクを外す → 2倍録音モードなどの設定
→ ラジオを受信 → 録音 (上記手順2)

録音を一時停止する

本体




録音中に
スライドさせる

例) 本体



点滅

リモコン



録音中に
ポンと押す

再び録音を始めるには、
もう一度同じ操作をする。

AM放送録音時に雑音が多いとき【ビートプルーフ】




雑音が少なくなる
位置に切替える。

録音時間を確認する【カウンター】

リモコンのみ



録音中に
押す



例) リモコン
カウンター表示
録音時の表示

0~239分で録音時間を表示します。(239分を超えると“---”になります)

- 録音一時停止中でも確認できます。(カウントはされません)
- 録音停止したのち再び始めると、カウンターは前回の停止位置から
カウントを続けます。(テープを入れ直すと“000”に戻ります)

■ カウンターを“000”に戻す


録音中に [SOUND/REC] を「ピ・ピ」と鳴るまで押す。

故障かな!?

修理を依頼する前に、この表でご確認ください。
直らないときはお買い上げの販売店にご相談ください。

症状	確認	処理
動かない 正常に操作できない	充電式電池の充電は?	購入直後や長期間使わ なかった後も充電
	乾電池が消耗?	乾電池を交換
	“E”が表示?	
	ホールド状態になっている?	解除 (⇒2ページ)
	付属以外のリモコン?	付属品を使う
	インサイドホン、リモコンプ ラグの接続は?	しっかり差し込む
聞こえない ジャリッ!と 音がする	インサイドホン、リモコンプ ラグの接続は?	しっかり差し込む
	プラグの汚れ?	きれいに拭く
再生スピードが 速い、遅い	録音時の録音モードは?	録音時の録音モードに 合わせて再生 (通常または“X2”)




症状	確認	処理
雑音が入る	携帯電話と本機を近づけて使用?	携帯電話と本機を離す
充電しても通常の持続 時間より短い、または 充電表示がでない	長期間使わなかった充電式電池? 充電式電池の寿命? (約300回の充電が目安)	何回か使うと通常に戻ります 充電式電池を交換
充電表示がでない	充電端子の汚れ?ほこり?	充電端子をきれいに拭く
ラジオ/TVの受信 ができない	周波数ステップが、海外向け?	ステップの切換え (⇒4ページ)
ふたが閉じない	つめの状態が下図のA?	[OPEN]をすらしBの 状態に





お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

	危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

危険

充電式電池は専用の充電器で充電する



- 指定外の充電器で充電すると、電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。
- 充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。

充電式電池は、はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投入、加熱はしない



- 電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

警告

分解・改造しない



- 機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。
- 点検や修理は、販売店へご依頼ください。

分解禁止

自動車やバイク、自転車などの運転中は、使用しない



- 周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。
- 歩行中（特に、踏切や横断歩道）でも周囲の交通に十分注意してください。

ぬれた手で、充電器のプラグを抜き差ししない



- 感電の原因になります。

ぬれ手禁止

充電器のコード・プラグを破損するようなことはしない



傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。

- 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流（AC）100V以外での使用はしない



- たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

充電器のプラグのほこり等は定期的にとる



- プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因となります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 充電後は、プラグを抜いてください。

充電器のプラグは根元まで確実に差し込む



- 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

抜き差しは、アダプター本体を持つ



- コードを引っ張ると、コードが傷ついたり、ちぎれたりし、火災や感電の原因になることがあります。

充電は、交流（AC）100Vで使う



- 指定外の電圧や電源で使用すると、火災や感電の原因になります。

充電式電池の⊕と⊖をショートさせない



- 電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。
- ネックレスなどの金属物といっしょに携帯、保管する場合は、必ず付属の充電式電池ケースに入れてください。
- チューブをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。はがれたものは使わないでください。

注意

異常に温度が高くなるところに置かない



- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- 夏の閉め切った自動車内や、直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

音量を上げすぎない



- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

インサイドホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する



- そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

電池は誤った使い方をしない



- ⊕と⊖は逆に入れない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水、火の中へ入れたりしない
- ネックレスなどの金属物といっしょにしない
乾電池入りの乾電池ケースも同様です。
- 被覆のはがれた電池は使わない

- 長期間使用しないときは、取り出しておいてください。
- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。
- 万一液もれが起これば、販売店にご相談ください。
- 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（表紙の下をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このステレオラジオカセットレコーダーの補修用性能部品の製造打ち切り後6年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル／パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時
電話 フリーダイヤル **0120-878-365**
■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**
FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人／海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口〉

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理を依頼されるとき

5ページの「故障かな!？」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

製品名	ステレオラジオカセットレコーダー	お買い上げ日	年 月 日
品 番	RQ-SX93F	故障の状況	できるだけ具体的に

修理に関するご相談

ナショナル／パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル（全国共通番号）  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

ナショナル／パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

北 海 道 地 区			
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477
旭川	旭川市2条通21丁目左1号 ☎ (0166)31-6151	函館	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内） ☎ (0138)48-6631

東 北 地 区			
青森	青森市第二問屋町3-7-10 ☎ (017)739-9712	岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎ (019)639-5120
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117
		山形	山形市流通センター3丁目12-2 ☎ (023)641-8100
		福島	福島県安達郡本宮町字南ノ内65 ☎ (0243)34-1301

首 都 圏 地 区			
栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555	埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎ (027)352-1109	千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎ (043)208-6034
茨城	つくば市花畑2丁目8-1 ☎ (0298)64-8756	東京	東京都世田谷区宮城2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
		山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5171
		神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
		新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0171

中 部 地 区			
石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎ (0263)86-9209
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	静岡	静岡市西島765 ☎ (054)287-9000
福井	福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606	名古屋	名古屋市中区瑞穂区塩入町8-10 ☎ (052)819-0225
		岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719
		岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
		高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
		三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎ (059)255-1380

近 畿 地 区			
滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎ (077)582-5021	大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎ (075)672-9636	奈良	大和郡山市筒井町800番地 ☎ (0743)59-2770
		和歌山	和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
		兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

中 国 地 区			
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
松江	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	岡山	岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎ (086)292-1162
		広島	広島市西区南観音8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
		山口	山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎ (083)986-4050

四 国 地 区			
香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-1 ☎ (088)866-3142
徳島	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125	愛媛	松山市土居田町750-2 ☎ (089)971-2144

九 州 地 区			
福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	大分	大分市秋原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213
長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
		天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
		鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
		大島	名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101

沖 縄 地 区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。